



DEAR SKI TOURER,

Thank you for selecting **DYNAFIT**.
You have chosen a product with high quality standards **made in ITALY**.

#SPEEDUP

Read and download entire manual on <http://www.dynafit.com/service>

QUICK GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
HOW TO USE
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI PER L'USO

DNA



DNA



ENTERING MODE



- DE** Nimm den Schuh
- EN** Take the boot
- FR** Prenez la chaussure en main
- ES** Coge la bota
- IT** Prendi lo scarpone



- DE** Öffne den Schuh wie in der Abbildung gezeigt
- EN** Open the boot as shown in the picture
- FR** Ouvrez la chaussure, comme montré sur l'illustration
- ES** Abre la bota como se muestra en la imagen
- IT** Apri lo scarpone come mostrato in figura



- DE** Steige in den Schuh ein
- EN** Step in the boot
- FR** Entrez dans la chaussure
- ES** Ponte la bota
- IT** Entra nello scarpone

SETTING MODE



- DE** Richte den Innenschuh und die Gamasche aus
- EN** Adjust the liner and the gaiter
- FR** Ajustez le chausson et la guêtre
- ES** Ajusta el botín interior y la polaina
- IT** Sistema la scarpette e la ghetta



- DE** Drücke und drehe das Rad, um die Passform im Ristbereich anzupassen
- EN** Push and twist the rotor to wrap the instep area
- FR** Poussez et tournez le bouton rotatif pour ajuster la tenue de la cheville
- ES** Presiona y gira la rueda para envolver la zona del empeine
- IT** Premi e ruota il rotore per avvolgere il collo del piede



- DE** Fixiere die Schafthschnalle wie in der Abbildung gezeigt
- EN** Set the cuff buckle in place as shown in picture
- FR** Engagez la boucle du collier, comme montré sur l'illustration
- ES** Coloca la hebilla de la caña como se muestra en la imagen
- IT** Posiziona il sistema di chiusura del gambetto come in figura

WALK MODE



- DE** Bewege den SKI-WALK Hebel ganz nach OBEN wie in der Abbildung gezeigt
- EN** Move the SKI-WALK lever all the way UP as shown in picture
- FR** Rabattez le levier SKI-WALK entièrement vers le HAUT, comme montré sur l'illustration
- ES** Mueve la palanca SKI-WALK hacia ARRIBA del todo, como se muestra en la imagen
- IT** Muovi la leva SKI-WALK completamente verso L'ALTO come in figura

SKI MODE



- DE** Bewege den SKI-WALK Hebel ganz nach UNTEN wie in der Abbildung gezeigt
- EN** Move the SKI-WALK lever all the way DOWN as shown in picture
- FR** Rabattez le levier SKI-WALK entièrement vers le BAS, comme montré sur l'illustration
- ES** Mueve la palanca SKI-WALK hacia ABAJO del todo, como se muestra en la imagen
- IT** Muovi la leva SKI-WALK completamente verso il BASSO come in figura